



CASE BATERIA WIRELESS

Para Iphone 7
Iphone 7 PLUS
Iphone X

MANUAL DO USUÁRIO

Leia o manual de instruções atentamente antes de utilizar o produto e guarde-o para futuras consultas.

INSTRUÇÕES DE USO

Parabéns por adquirir a Case Bateria Wireless! Leia atentamente o manual antes de iniciar o uso. Siga as instruções e use o produto apropriadamente.

1. CARREGANDO SEU IPHONE
Conecte seu iPhone ao conector da base, até que esteja totalmente encaixado. Certifique-se de que seu telefone esteja perfeitamente conectado ao plug antes de iniciar o carregamento. Pressione o botão liga/desliga por 3 segundos para ativar o funcionamento. Pressionar também 3 segundos para desligá-la.

2. CARREGANDO A CASE BATERIA
Quando a case bateria precisar ser recarregada, use o cabo Lightning, conectado a um carregador ou computador, ligando à base da case bateria. Se preferir manter o iPhone na case bateria, o iPhone será carregado primeiro, para então carregar sua case.

3. SUPORTE MAGNÉTICO PARA CARRO
A case bateria Carbon dispõe de um ímã integrado que permite a fixação em um suporte magnético para carro. (o suporte magnético é vendido separadamente).

INDICADOR DE LED – NÍVEL DE CARGA

LED1	LED4	NÍVEL DE CARGA
1 LED		0 – 25%
2 LEDs		25 – 50%
3 LEDs		50 – 75%
4 LEDs		75 – 100%
1 LED piscando		0% NECESSITA RECARGA




AVISO: Ao encaixar ou retirar seu iPhone da case bateria, o ângulo não deve ser superior a 25°. Caso contrário haverá o risco de danificar o aparelho ou o conector lightning na case.



ATENÇÃO

- Certifique-se de ler o Manual de instruções completo antes de iniciar o uso, e utilize o produto conforme indicações;
- Não tente desmontar o produto;
- Não posicione ou utilize o produto em ambientes quentes ou úmidos. Mantenha longe de incidência direta de raios solares. Manter em temperaturas entre 10° e 45° durante o carregamento, 10° a 60° quando descarregada e 10° a 45° quando em uso.
- Não sacuda ou bata este produto. Mantenha longe do fogo ou água, sob risco de danos ou explosão. Mantenha fora do alcance de crianças;
- Caso ocorra alguma situação anormal, como vazamento de líquido ou inchaço, interrompa o uso imediatamente e entre em contato com o SAC para maiores orientações;
- Para evitar alguma situação anormal, utilize o produto com acessórios originais;
- Não corte ou perfure este produto. Não cause curto-círcuito a esta bateria. Não exponha várias baterias no mesmo ambiente para evitar curto-círcuito, causado pelo contato entre elas ou por contato com objetos de metal.
- Para evitar danos, desconecte o cabo quando não necessitar carregamento;
- Se não usar a Case bateria por um longo tempo, tente descarregá-la e carregá-la, pelo menos, a cada 3 meses.




CONDIÇÕES DE GARANTIA

- O cliente precisa apresentar este termo de garantia e a Nota Fiscal da compra do produto quando necessitar de garantia durante o período acordado;
- O produto dispõe de garantia de 1 ano à partir da data de compra;
- A garantia não será válida caso algum dos itens abaixo ocorra:
 - a: Apresentação de comprovante de compra inválido
 - b: Tentativa de reparo por profissional não autorizado
 - c: Se o defeito for causado por mau uso, incluindo fogo, inundação ou outros desastres naturais
 - d: Se o comprovante de pagamento foi perdido, danificado ou rasurado.
- A garantia não será válida por danos causados no transporte;
- Os termos de garantia estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.