



# RB-T7 Bluetooth Headset

## Manual do Usuário



Obrigado por usar o Headset Bluetooth Remax.  
Este headset lhe oferece estilo, potência e compatibilidade além de permitir você experienciar o que há de melhor em áudio e música.  
Sua melhor escolha para uso ao ar livre.

## TECNOLOGIA SEM FIO BLUETOOTH

A tecnologia sem fio Bluetooth permite conectar o dispositivos de comunicação sem uso de cabos.

A conexão Bluetooth não necessita que os dispositivos estejam extremamente próximos um do outro, porém a distância máxima para alcance de sinal é de 10 metros.



## INICIANDO

O headset contém os seguintes itens:

1. Luz indicadora nas cores azul e vermelho
2. Botão multi função (MFB)
3. Botões de volume + e -
4. Ponto para carregamento
5. Presilha auricular
6. Microfone
7. Receptor fone de ouvido

Antes de usar o headset, você deve carregar a bateria até 100% da capacidade.

**NOTA:** partes do headset são magnéticas o que pode fazer com que o mesmo seja atraído por objetos metálicos.

Não deixe cartões de crédito ou dispositivos de armazenamento (chips, pen drives, cartões SD) próximos ao headset, os mesmos podem ter os arquivos apagados.



## OPERAÇÃO BÁSICA

**PAREAMENTO:** Mantenha o botão MFB pressionado por 3 segundos até que a luz indicadora pisque nas cores azul e vermelho por 3 vezes, ao mesmo tempo, e o aviso sonoro anunciará "power on". Em seguida as luzes indicadoras irão piscar alternadamente entre azul e vermelho e o aviso sonoro anunciará "pairing". O tempo de pareamento é de até 150 segundos, caso não tenha sucesso ao parear a luz indicadora irá piscar por 6 minutos até desligar o dispositivo automaticamente.

**CONECTANDO:** Após conectar com um dispositivo móvel, você ouvirá o aviso sonoro "pairing successful". Após conectar com o serviço do headset você ouvirá o aviso sonoro "connected" através do receptor.

**ENCERRANDO UMA LIGAÇÃO:** Quando estiver em uma e quiser encerrá-la, clique no botão MFB e ouvirá um tom sonoro e em seguida o aviso sonoro "end of the call".

**REJEITAR UMA LIGAÇÃO:** Quando receber uma ligação e quiser rejeita-la, mantenha pressionado o botão MFB por 2 segundos e ouvirá o aviso sonoro "reject the call".



**TRANSFERIR A LIGAÇÃO:** Quando estiver em uma ligação pressione o botão MFB até ouvir o tom de campainha para transferi-la.

**ATENDER UMA LIGAÇÃO:** Quando receber uma ligação, clique no botão MFB para atender-la. Você ouvirá, também, o tom da campainha.

**LIGAR PARA O ÚLTIMO NÚMERO:** Quando em standby, dê um duplo clique no botão + para ligar para o último número discado. Você ouvirá o tom de campainha.

**PERDA DE CONEXÃO:** quando a conexão se perder, devido a excessiva distância entre o dispositivo móvel e o headset, haverá um sinal sonoro "connection interruption" e o LED azul ficará piscando.

**TOCAR / PAUSAR:** clique no botão MFB para tocar e clique, novamente, no botão MFB para pausar.

**AUMENTAR VOLUME:** clique no botão "+" para aumentar o volume e ouvirá o tom da campainha correspondente ao nível do volume no momento.

**DIMINUIR VOLUME:** clique no botão "-" para diminuir o volume e ouvirá o tom da campainha correspondente ao nível do volume no momento.



**AVANÇAR FAIXA MUSICAL:** Mantenha o botão "+" pressionado por 1 segundo para avançar para a próxima faixa musical.

**LIGAÇÕES SIMULTÂNEAS:** Quando estiver em uma ligação e surgir uma outra chamada, dê um clique simples no botão MFB para pausar a ligação corrente (A) e receber a nova chamada (B); pressione o botão MFB por 1 segundo para recusar a ligação (B) e voltar para a ligação (A).

Quando estiver em uma ligação (A) e surgir uma nova chamada (B), dê um duplo clique no botão MFB para alternar entre as ligações (A) e (B), dessa forma poderá conversar em duas chamadas simultaneamente.

**DESLIGAR:** Com o headset em qualquer função mantenha o botão MFB pressionado por 5 segundos, o LED irá piscar alternadamente entre as cores azul e vermelho durante 3 segundos e o aviso sonoro anunciará "power off". O headset estará desligado.

**CONTROLE DO AVISO DE VOZ:** Quando em modo standby, pressione o botão MFB por 1 segundo até ouvir o som da campainha e deixe ir. Repita a operação para encerrar o aviso de voz.



**OPERANDO EM MULTI CANAIS:** Em modo de pareamento, pareie o headset com o dispositivo (A) e em seguida desconecte o headset do dispositivo (A). Em seguida, continue em modo de pareamento para parear com o dispositivo (B), após parear com o dispositivo (B), ligue a função Bluetooth do dispositivo (A). O dispositivo (A) irá se conectar ao headset automaticamente. Agora o headset estará conectado a dois dispositivos.

**FOTOGRAFIA PELO HEADSET:** Quando conectado e pronto, acesse a interface da câmera e dê um duplo clique no botão MFB do headset para foto. Ou abra o modo teclado ou transferência Bluetooth após conectar o smartphone e pressione os botões + e - ao mesmo tempo.

**MUDAR IDIOMA CHINÊS / INGLÊS:** Após o headset entrar em modo de pareamento, mantenha pressionado o botão - por 2 segundos.

**AVISO DE BATERIA:** Mantenha os botões + e - pressionados, ao mesmo tempo, por 2 segundos.

**ABRIR E FECHAR A FUNÇÃO DE FOTOGRAFIA:** Quando em modo de pareamento, mantenha pressionado os botões MFB e volume + e -, todos juntos, por 5 segundos até ouvir o tom de campainha.



**LIMPAR HISTÓRICO DE PAREAMENTO:** Conecte o carregador, mantenha os botões MFB e volume -, juntos, por 3 segundos até ver o LED piscar uma vez em roxo.

## **CARREGADOR E BATERIA:**

Antes de recarregar o headset, por favor, verifique se o carregador possui a seguinte característica de voltagem de saída: DC5V+/-0.25V. Caso seja diferente, há grande risco de danificar o headset.

**AVISO:** Use um carregador adequado. O uso de carregadores inadequados podem modificar o reconhecimento do aparelho não sendo cobertos pela garantia. O cabo USB que será usado para recarregar a bateria deverá possuir a certificação 3C. O headset possui bateria não removível. Por favor, não tente remover a bateria do headset a fim de evitar danos ao headset. Quando o headset não estiver sendo usado há um tempo, deixe-o em lugar seco e arejado e recarregue-o a cada dois meses, mesmo sem usá-los.

1. Quando conectado o headset piscará em vermelho e terá tons de aviso sonoro indicando que o nível de carga da bateria está baixo. Se continuar a usar até a bateria esgotar, o headset irá desligar automaticamente e necessitará ser recarregado.



2. Conecte o carregador a uma fonte de energia AC.
3. O LED indicador ficará aceso na cor vermelha durante carregamento. Levará em torno de 2 horas até recarregar a bateria por completo. Quando a bateria estiver 100% carregada o LED vermelho apagará e o LED azul ficará aceso. Nesse momento você já pode desconectar o headset e o carregador.
4. O headset, quando 100% carregado, pode durar de 2 a 6 horas de uso direto e de 100 a 180 horas no modo standby.

## POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES:

DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS	CAUSA	SOLUÇÃO
Não consegue iniciar	Bateria descarregada	Carregue 100% a bateria
	Clique curto no botão MFB	Reinicie o headset
Não recarrega	Plugue não está bem conectado	Verifique a conexão do plugue
Não desliga	Erro de operação no sistema/software	Coloque o headset para carregar e reiniciá-lo
Headset não é encontrado durante o pareamento.	O headset não está em modo "procura"	Coloque no modo "procura/pareamento"
		Formate o sistema do headset
	Erro no Bluetooth do dispositivo móvel	Reinicie o smartphone



## DICAS QUENTES:

1. Para estender a vida útil da bateria, recarregue o headset no mínimo uma vez por mês.
2. Use somente carregadores aprovados/certificados. Carregadores não aprovados/certificados podem danificar a bateria e o headset em geral.
3. Use volume moderadamente para conversar ou ouvir música. Você prezarà pela vida útil do headset e de seu ouvido.
4. Não use o headset enquanto estiver dormindo a fim de evitar danos ao headset e ao seu ouvido.
5. Não use telefone celular enquanto estiver dirigindo. Recomenda-se usar, no máximo, o headset a fim de evitar acidentes.
6. Mantenha seu dispositivo e todos os acessórios longe do alcance de crianças. O headset possui partes pequenas que podem ser engolidas e causar danos à saúde.

## AVISO IMPORTANTE

1. Alguns fabricantes Android possuem configurações diferentes do fabricante original, o que pode causar alguma incompatibilidade entre dispositivos Android e o headset.
2. Quando usar o modo fotografia, você precisa acessar as configurações do seu smartphone para configurar o controle de volume para utilizar com as fotografias. Caso não consiga configurar o controle de volume você pode fazer o download do aplicativo "360 camera APP" e fazer a instalação em seu smartphone.
3. Após usar o app por um tempo, no modo fotografia, pode ser que aconteça algumas panes no app. Caso isso aconteça, formate as configurações no app ou desinstale e reinstale o app.
4. Dê um duplo clique no botão de volume + para rediscar o último número discado assim que pausar a música.
5. Após alguns testes, foi constatado que o modo fotografia não funciona corretamente com alguns aparelhos Nokia e Red Mi, por divergências de reconhecimento de sistema.