

ALL WE
NEED IS



FOLLOW US

www.iloftdesign.com



SPEAKER CARREGADOR M60
MANUAL DO USUÁRIO

SPEAKER CARREGADOR M60

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

1. Bluetooth.
2. Microfone / função hands free.
3. Dispositivo de produção de graves (passive radiator).
4. Luz de LED indicadora do estado de funcionamento.
5. Fonte de alimentação: Li-battery integrada / Micro USB 5V de carregamento.

CHAVES DE IDENTIFICAÇÃO

1. ANTERIOR/ Vol-
2. PRÓXIMA/ Vol+
3. Pause/ Play/ desconectar Bluetooth
4. Liga/ Desliga

MODO BLUETOOTH

1. Ao ligar o dispositivo, a luz azul de LED começará a piscar até que se ouça um sinal sonoro “beep”, que indica que o modo Bluetooth está ativado e você pode emparelhá-lo com outros dispositivos Bluetooth.

2. Utilize telefones móveis ou outros dispositivos BT para selecionar o nome do Speaker “Loft M60”. Após a conexão, a luz azul de LED deve piscar lentamente.

3. Utilize seus dispositivos de áudio para tocar música.

* Modo Bluetooth, toque curto para música anterior, toque longo para reduzir o volume.

* Modo Bluetooth, toque curto para próxima música, toque longo para aumentar o volume.

* Toque curto no botão para play/pause, toque longo para desconectar o Bluetooth.

* Toque longo no botão , para ligar e desligar.

MODO AUX

* Antes de conectar um dispositivo de áudio, o indicador LED padrão no modo AUX, é uma luz branca e longa.

* No modo AUX, as chaves não estão disponíveis.

POWER BANK

• Há 4 indicadores de LED no lado direito do seu speaker. Eles indicam a capacidade atual da bateria (entre 25% e 100%).

• Utilize o cabo USB para conectar seu smartphone ao speaker/bateria para recarregamento.

