


Parabéns por adquirir um produto de qualidade Loft.

A **POWER BANK i806** é um rápido e prático meio de permanecer conectado e com bateria onde quer que esteja.

Apresentando duas portas USB, permite carregamento de tablets, smartphones, MP3, speakers e outros dispositivos.



IMPORTADO POR:

XPOWER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Rua Léo Augusto da Silva, 507,
Serraria - São José/SC - CEP: 88115-350
CNPJ: 11.147.460/0001-63

Telefone: (48) 3371-4671
E-mail: contato@loftpresentes.com.br

FOLLOW US:



MANUAL DE USUÁRIO **POWER BANK** **i806**

www.iloft.com.br

- 1) Para checar o nível de carga, pressione uma vez o botão ON/OFF. O Display em LCD indicará a carga de 0-100.
- 2) Carregamento: O display em LCD indicará a carga atual durante a transferência.

ESPECIFICAÇÕES:

- Entrada: DC 5V – 1500mAh
- Saída 1: DC 5V – 2100mA (max)
- Saída 2: DC 5V – 2100mA (max)
- Capacidade: 6000mAh
- Conservar entre 10°C – 40°C

CARREGANDO A POWER BANK:

- Antes de usar a power bank pela primeira vez, carregue a mesma totalmente (dígitos mostrando o número 100). Este procedimento otimiza o funcionamento do produto, para que o mesmo atinja seu máximo potencial. A bateria deve ser recarregada a cada 03 meses, quando não estiver em uso;
- Insira o cabo USB na saída do computador ou adaptador e o micro USB na porta de entrada da power bank;
 - O display vai indicar o carregamento. Quando indicar o número 100, mestará totalmente carregado.

CARREGANDO SEUS DISPOSITIVOS:

- Insira o cabo USB na saída da power bank;
- Insira a outra extremidade no seu dispositivo eletrônico;
- O display indicará que o carregamento começou;
- Os dígitos no LCD estarão em azul e decrescendo, mostrando que a carga está sendo transferida;
- Quando finalizar o carregamento, remova o cabo USB da power bank.

PRECAUÇÕES:

- Verifique se as voltagens da power bank e do dispositivo são compatíveis;
- Somente carregue a power bank à partir de um computador ou de um carregador próprio para tal;
- Não exponha a power bank a altas ou baixas temperaturas, áreas sem ventilação ou ao fogo;
- Não sacuda, bata ou deixe cair a power bank, pois isso pode danificar seus componentes internos;
- Não tente consertá-la em caso de defeito;
- Não permita contato com água ou umidade;
- Se a bateria ficar excessivamente quente, emitir odor ou apresentar qualquer anormalidade, pare de usá-la imediatamente;
- Não use químicos ou abrasivos na superfície do produto.

GARANTIA:

Este produto possui garantia contra defeitos de material e manufatura pelo período de 01 ano, à partir da data de emissão da nota fiscal ao consumidor. Defeitos decorrentes de mau uso não serão cobertos.