



# MANUAL DO USUÁRIO

## WIRELESS CHARGER CARREGADOR SEM FIO



### LEIA PRIMEIRO

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correta.

- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto. O conteúdo está sujeito a alterações sem qualquer aviso prévio.

### COMEÇAR

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Manual de Instruções
- Cabo para carregamento

#### IMPORTANTE

- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e as especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Certifique-se de que os acessórios são compatíveis com o seu dispositivo antes de os adquirir.
- O uso de acessórios não recomendados pode causar problemas de desempenho e funcionamento incorreto que não são abrangidos pela garantia.


### DESCRÍÇÃO DO DISPOSITIVO




### UTILIZAR O DISPOSITIVO

#### UTILIZAR O CARREGADOR SEM FIO

- Ligue o carregador sem fio e o adaptador com um cabo de carregamento e ligue o adaptador na tomada elétrica. Quando o carregador sem fio é ligado à eletricidade, a luz indicadora pisca de azul para verde, para ciano e depois desliga.



- Coloque um dispositivo móvel compatível no centro da superfície de carregamento.



- Quando o dispositivo móvel estiver totalmente carregado, retire-o do carregador sem fio.

- Verifique o estado da bateria do dispositivo móvel utilizando o ícone de carregamento exibido na tela.
- Não coloque mais nenhum objeto entre o dispositivo móvel e o carregador sem fio. O dispositivo móvel poderá não carregar adequadamente.
- Se ligar um adaptador no dispositivo móvel durante o carregamento sem fio, a funcionalidade de carregamento sem fio ficará indisponível.
- Para economizar energia, desligue o adaptador da tomada quando não estiver em uso. O adaptador não possui um interruptor para Ligar/Desligar, você deve desligá-lo da tomada elétrica quando não estiver em uso, para poupar energia. O adaptador deve ficar próximo da tomada elétrica e com fácil acesso quando está carregando.

### VERIFICAR O NÍVEL DA BATERIA

É possível verificar o estado do carregamento do dispositivo através da luz de notificação.

COR:	ESTADO:
AZUL • VERDE • CIANO	Quando ligado à eletricidade.
AZUL	Carregando.
VERDE	Totalmente carregado.
CIANO	Carregando com um adaptador inferior a 5V/2A.
PISCAR EM AZUL	Quando não estiver carregando adequadamente devido a um erro geral.
DESLIGADO	Quando não estiver conectado a uma fonte de energia

