

CARO CONSUMIDOR:

Obrigado por escolher o Headphone Bluetooth BP200. Antes de usar, por favor leia esse manual de instruções cuidadosamente para operá-lo corretamente, para dessa forma usufruir da melhor performance do produto.

Esse produto possui uma aparência moderna e ergonômica, com alta qualidade sonora e design funcional. A linha completa de produtos e design estão patenteados.

Com um sistema de som de tecnologia eletroacústica pioneiro, você pode aproveitar um som supremo não importa onde esteja, seja em casa, durante viagens, no trabalho, será providenciada uma maravilhosa qualidade de som para o seu tablet, smartphone e dispositivo digital para tocar música.


TECNOLOGIA SEM FIO BLUETOOTH

Com a tecnologia sem fio Bluetooth, você pode conectar o fone de ouvido a dispositivos de comunicação sem fio que sejam compatíveis.

A conexão sem fio via Bluetooth possibilita usar o celular sem segurar, com uma distância máxima de trabalho de 10 metros. A conexão sem fio Bluetooth pode ser interferida por obstáculos, como paredes, ou outros dispositivos eletrônicos.

Existem algumas limitações quanto ao uso da tecnologia Bluetooth em alguns locais. Por favor, consulte sua autoridade local ou seu provedor para demais informações.

DETALHES DO PRODUTO:



ESPECIFICAÇÕES

Modelo do produto: BP200

Tipo do Produto: Headphone Bluetooth

Uso: Fone de ouvido

Função: Atender telefone, ouvir música

Características: Entrada auxiliar

Versão do Bluetooth: Bluetooth V4.2

Protocolo do Bluetooth: AVRCP, HSP, HFP, A2DP

Alcance de sinal: Até 10 metros (podendo divergir de acordo com fatores do ambiente e dispositivo Bluetooth ao qual será conectado)

Carregamento: USB / DC5V-200mA

Bateria: Bateria de Íon de Lítio de 300mAh

Potência de Saída: 30mW

Frequência de Alcance: 20Hz-20KHz

Sensibilidade: 105db (AT 1KHZ) + - 3db

Impedância: 32Ω

Tamanho do Produto: 169*85*187mm

DICAS:

Ligação sem as mãos: Após o correto pareamento, irá acontecer um aviso sonoro "beep" no Fone de ouvido caso surja alguma ligação telefônica.

Entrada Auxiliar: Conecte o Headphone Bluetooth a outro dispositivo musical através de um cabo auxiliar, o fone de ouvido estará pronto para uso. Em modo auxiliar o Bluetooth ficará desligado e todas as teclas inativas. A operação é executada pelo próprio dispositivo Bluetooth.

Carregamento rápido, automático e inteligente: Carregue em modo standby ou desligado. Use o cabo micro USB do pacote para conectar o fone de ouvido com um computador ou carregador USB para carrega-lo. A luz vermelha irá se desligar quando a carga estiver completa.

OPERAÇÕES BÁSICAS:

- Clique curto para voltar uma música / clique longo para diminuir o volume.
- + Clique curto para passar para próxima música / clique longo para aumentar o volume.

⑥ Ligar/Desligar; Tocar/Pausar; Atender/Desligar Telefone.

PRECAUÇÕES:

1. Favor usar e guardar este produto em temperatura ambiente;
2. Favor não expor este produto à chuva ou ambientes úmidos;
3. Não derrube ou atire este aparelho a fim de evitar danos;
4. Favor não desmontar, tentar reparar ou modificar este produto por conta própria;
5. Por ser fabricado com bateria de lítio, por favor não descarte este produto em lixo comum ou coloque fogo, a fim de evitar situações de perigo.

Desligar:

Mantenha pressionado o botão de força por 3 segundos para desligar o aparelho.

Esse fone de ouvido tem a função de reconexão, portanto irá se conectar automaticamente ao último celular ao qual foi pareado.

Tocando Música & Bluetooth:

Após o correto pareamento, você pode

ligar o dispositivo Bluetooth e colocar músicas para tocar.

Dicas:

Se a conexão falhar, por favor desligue e reinicie o fone de ouvido. Por outro lado pode ser que não haja bateria suficiente para o correto funcionamento, neste caso coloque o dispositivo para carregar no seu devido tempo.

PROBLEMAS COMUNS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Conexão Bluetooth falha muitas vezes	1. Verifique se o Headphone Bluetooth está em modo de "procura", ou não, e reinicie. 2. Se tiver muitos dispositivos Bluetooth ao redor, fará com que dificulte a procura do dispositivo para parear. Nesse caso, desligue os dispositivos Bluetooth não utilizados.
Volume baixo ou má qualidade sonora	1. Verifique o volume do dispositivo Bluetooth e ajuste-o a um nível adequado. 2. Bateria pode não ter energia o suficiente, nesse caso deve-se colocar para carregar.
Descontinuidade de som	1. Checar se o Headphone está fora do raio de alcance de sinal ou se há algum obstáculo entre o Headphone e o dispositivo Bluetooth.
Luz de sinalização não funciona em modo Bluetooth	1. Pode ser que não haja energia suficiente, favor colocar para carregar. 2. Reinicie o Headphone.

Service Hotline: 400-018-9293
Remine Industrial (Asia) Co., Limited
Office Address: 15/F, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong
Manufacturer: Shenzhen WK Technology Co., Ltd
Add: 1st Floor of D3 Building, MingJun Industrial Park, No. 8 Hua Ning Road, Longhua New District, Shenzhen City
©2018 WK. ALL RIGHTS RESERVED
SUPERVISED BY REMINE INDUSTRIAL ASIA CO., LIMITED
SHENZHEN WK TECHNOLOGY CO., LTD RESERVES ALL LEGAL RIGHTS

